



徕卡M10安装说明

固件1.3.4.0

尊敬的客户：

为您的徕卡M10安装固件1.3.4.0将增添额外功能并提升相机性能。

升级内容

相机型号	徕卡 M10
升级版本	1.3.4.0
升级文件名	M10-1.3.4.0-SYSTEM.FW

概述

版本	描述
版本 1.3.4.0	<p>-- SD 卡的颜色编码和电池状态已更改</p> <p>当电池耗尽或 SD 卡空间不足时，状态栏的颜色现已由绿色变为黄色再至红色。</p> <p>-- 允许有两个收藏页</p> <p>现已可以为收藏夹选择 15 个菜单项目。如果选择超过 7 个菜单项目，另一个收藏页将自动添加。</p> <p>-- 快速进入主菜单并使用菜单键分页滚动</p> <p>当位于最后一页的收藏页面时，按下菜单按钮将打开第一页的主菜单。</p>

可以使用菜单按钮分页滚动主菜单。

-- 自动回放屏目标可选

在菜单项 EVF/显示控制中，现已可以从“自动”，“EVF”或“显示”中选择，在默认情况下，决定显示屏使用自动回放功能。

-- “M-ISO”可直接从收藏夹菜单中进入

在“编辑收藏夹”中，可以在收藏夹菜单中为“M-ISO”设置快捷键。

-- 实时取景后更短的黑屏时间

拍摄相片后，实时取景被中断的时间现已大幅度缩小。

当自动回放被关闭时这将更为显著。

额外的故障修复和小范围优化也包含其中。

请按下列步骤为您的徕卡 M 相机安装新固件：

将电池充满至 100%并安装进相机。

1. 在电脑上下载新固件文件。
2. 为此次安装准备 SD 卡：
 - a. 请确保 SD 卡有至少 200 MB 的可用空间。
 - b. 建议进行下一步前在相机内部格式化 SD 卡。
 - c. 在电脑上下载新固件文件。
 - d. 拷贝固件文件至 SD 卡根目录。
 - e. 从您的电脑中弹出 SD 卡。
3. 将 SD 卡插入相机并打开相机电源。
4. 进入主菜单/相机信息/相机固件。
5. 点击“是的”进行确认并开始操作：
 - a. 在进行升级前，请确认保存了您最新的 SD 卡资料。
 - b. 保持等待直至此次安装升级完成。
 - c. 重启相机，请不要弹出 SD 卡。
 - d. 请载入 SD 卡中的最新资料在首次启动之后。
6. 更新程序现已完成。

注意：

当正在运行升级时，请**不要**关闭相机或移除电池及SD记忆卡。

请勿忽视该建议，否则会对您的相机造成严重损害！