

徕卡M MONOCHROM（246型）安装说明

固件 1.0.2.0 M MONOCHROM（246型）

尊敬的用户：

在您的徕卡M相机上安装固件，将会获得额外功能。

更新内容

型号	徕卡 M MONOCHROM（246型）
更新版本	div.
更新文件名	div.

概览

版本	描述
版本	- 支持新款 Thambar-M 90 f/2.2 镜头
1.0.2.0	- 支持新款 Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH.镜头 - 使用闪光灯时，解决偶尔发生曝光不足的情况。

请按照以下步骤安装徕卡M相机的新固件：

1. 在徕卡 M 上格式化 SD 存储卡。
2. 关闭相机并将 SD 卡插入读卡器，集成或连接到计算机。（固件更新时需要读卡器）。
3. 从徕卡 M “下载” 链接网页，下载固件文件。
4. 将 M_246-1.0.2.0-CUSTOMER.FW 文件保存至 SD 卡的最上层。
5. 从读卡器上正确移除 SD 卡，将 SD 卡插入相机并关闭底盖。
6. 按住 “INFO” 按钮不放，同时用主开关打开相机电源。
7. 更新过程需要 2-4 分钟。屏幕上出现“Loading file...”字样。
8. 当更新完成时，屏幕上会显示相应的消息。消息会在几秒钟后消失。

备注：

- 安装新固件版本时，所有用户配置文件将被删除，并且需要在安装新固件后再次设置。我们建议在更新之前请注意具体设置。
- 如果电池电量不足，您将看到相应的警告消息。

注意事项：

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

无视这个建议会对您的相机造成严重的损害！