



徕卡SL（601型）固件更新信息

固件3.2

亲爱的用户：

安装新固件，您的相机将会拥有更多功能和更优性能。

更新内容

型号	徕卡 SL（601 型）
更新版本	3.2
更新文件名	601_32_.lfu

相关软件

SL 相机固件	3.2
Image Shuttle Win	3.6
Image Shuttle Mac	3.6
Lightroom Tethered Plugin Mac	1.2.0 b759
Lightroom Tethered Plugin Win	1.1.0 b760
徕卡 SL 3.2 应用程序	苹果 iOS App Store

免费注册后，可在徕卡客户网页下载软件。<http://owners.leica-camera.com/>

概览

版本	描述
3.2	<p>AF 对焦点位置锁定以避免不必要的更改</p> <ul style="list-style-type: none">新增菜单项“控制杆锁定开启/关闭” <p>新型节电模式</p> <ul style="list-style-type: none">新增菜单项“省电模式开启/关闭” <p>允许相机关掉电子取景器以节省电池电量。</p> <p>支持徕卡闪光灯</p> <ul style="list-style-type: none">支持 SF40, SF60 和 SFC1 <p>其他改进</p> <ul style="list-style-type: none">新增菜单项“USB 模式”允许使用外置大容量存储设备或 PTP USB 连接模式菜单内虚拟键盘改进：输入 WiFi 密码时，可括号输入菜单内虚拟键盘改进：输入文本时，有光标闪烁提示多种光照环境下，JPG 图像颜色有改进手动色温预设优化（从 6600K 调节至 6500K）

徕卡 SL（601 型）固件安装

请按照以下步骤为您的徕卡 SL 相机和镜头安装新固件：

安装该 SL 固件，您的 SL 固件版本需为 2.0 或之后，此说明描述了更新步骤。

相机准备

1. 将电池充满电并装入相机。
2. 移出相机中所有存储卡。
3. 为安装准备新的存储卡。
 - a. 推荐将相机内的存储卡格式化。
 - b. 请确保存储卡至少有 200MB 的可用磁盘空间。
 - c. 在电脑中下载新固件。
 - d. 将固件文件复制粘贴至存储卡的根目录中。

相机新固件安装

1. 将存储卡插入相机的卡槽 1。
2. 打开相机。
3. 打开菜单/设置/相机信息/固件
4. 点击“开始更新”并确认，开始安装：
 - a. 相机将指导您备份当前的设置。
 - b. 请确保在更新前将您当前的设置保存至存储卡。
 - c. 更新安装完成前请耐心等待。
 - d. 重启相机；请勿弹出存储卡。
 - e. 请确保在首次启动时加载您上次的设置。
5. 更新完成。

镜头新固件安装

1. 将电池充满电并装入相机。
2. 在相机中安装镜头，启动相机。
3. 如有镜头固件更新，镜头更新程序将会自动开始。
4. 镜头更新程序将持续 10 分钟，请耐心等待。

注意：

在更新相机或镜头固件时，请勿关闭相机，请勿移除存储卡，请勿移除镜头。

如无视该建议，您的相机或将受到严重损坏。