

# 徕卡M10安装说明

## 固件2.4.5.0

尊敬的用户：

在您的徕卡M10上安装固件2.4.5.0，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

### 更新内容

型号	徕卡 M10
更新版本	2.4.5.0
更新文件名	M10-2.4.5.0-CUSTOMER.FW

### 概览

版本	描述
----	----

版本	<b>-- 优化删除菜单</b>
2.4.5.0	用于删除照片的菜单已被重新设计
	<b>-- 曝光时间更长</b>
	在基准 ISO 下，曝光时间可长达 4 分钟
	<b>--全新的慢速连拍模式</b>
	添加新的连拍模式（连续低速，每秒 3 张），可以更轻松地在连拍模式下拍摄单张图像
	<b>--“加载配置文件”现可在收藏菜单中使用</b>
	<b>-- EXIF 数据可显示光圈的估算值</b>
	相机通过比较通过镜头测光和相机测光的数据来估算使用的光圈。此值现在会记录在 EXIF 的“光圈值”中。但在拍摄具有高对比度或黑白的拍摄对象时会可能发生估计光圈值不准的情况。
	<b>-- LED 禁用功能</b>

现在您可以在自定义控制菜单中禁用相机背面的红色 LED。这能帮助认为闪光灯过于分散注意力或过于显眼的用户防止其闪烁，从而使相机更加隐蔽和谨慎。

#### -自动 ISO 调整

自动 ISO 现在默认为基准 ISO，即 ISO 200，以保证最佳的动态范围。

- 其他错误修复和小改进也包括在本次固件更新内

**请按照以下步骤安装徕卡 M 相机的新固件：**

将电池充电至 100%，并将电池插入相机。

1. 将新固件文件下载到您的计算机。
2. 准备好一张用于升级固件的 SD 卡。
  - a. 请确保该卡至少包含 200 MB 的空闲磁盘空间。
  - b. 建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。
  - c. 将新的固件文件下载到您的电脑中。
  - d. 将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
  - e. 正确地从计算机上退出 SD 卡。
3. 将 SD 卡插入相机，然后打开相机。
4. 打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件。
  
5. 按“是”确认并开始操作。
  - a. 在继续更新之前，请确认保存您的当前配置文件到 SD 卡上。
  - b. 等待更新安装完成。
  - c. 完成后，请重新启动相机，注意不要退出 SD 卡。
  - d. 请在第一次启动后，从 SD 卡中加载您的最新配置文件。
6. 更新流程完成。

#### **注意事项：**

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

**无视这个建议会对您的相机造成严重的损害！**

