



徕卡Q安装说明

固件3.0

尊敬的用户：

在您的徕卡Q上安装固件3.0，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 Q
更新版本	3.0
更新文件名	Q116_30_.quf

概览

版本	描述
----	----

版本	<ul style="list-style-type: none">— 收藏夹菜单
3.0	<p>用户现在可以输入并保存最多 15 个设置，以便在收藏夹菜单中快速访问。</p> <ul style="list-style-type: none">— 省电模式 <p>如果需要，相机可以在开机 10 秒后切换到待机模式。</p> <ul style="list-style-type: none">— FN 按钮扩展功能 <p>可以选择更多的选项来自定义设置 FN 按钮。</p> <ul style="list-style-type: none">— 用户设置 <p>文件可以导入并导出到存储卡中。</p> <ul style="list-style-type: none">— OIS 一可选的“自动”设置 <p>这个设置可以在 1/60 秒或更慢的快门速度时自动激活光学图像稳定。</p>

— EVF 取景器 / 液晶显示屏设置选项

这个菜单项现可由 FN 按钮操控。

— 电子快门设置

电子快门现可以设置为永久激活。

— DNG 文件

增加了相机中 DNG 文件的处理速度。

— 自动对焦

关闭和打开相机时，使用的最后一个自动对焦数据会被记录并能重新调用。

— 自拍

关闭和打开相机时，这个功能会被记录并能被唤起。

— 关闭曝光预览选项

曝光预览现可以在手动模式下被关闭（在使用闪光灯系统，曝光不足的设置或在黑暗环境中拍摄时尤其有用）。

— 回看照片

只要按下快门按钮前，自动回放照片功能始终开启。

请按照以下步骤安装徕卡 Q 相机的新固件：

1. 关闭相机。
2. 取出电池，将电池充电至 100%，并将电池插入相机。
3. 将新固件文件下载到您的计算机。
4. 准备好一张用于升级固件的 SD 卡。
 - a. 请确保该卡至少包含 60 MB 的空闲磁盘空间。
 - b. 建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。

5. 将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
6. 将 SD 卡插入相机。
7. 请摁住机身顶部的红色录制键不放，同时开机。
8. 按“是”确认，开始更新流程。
9. 等待更新安装完成。
10. 关闭相机并重新启动相机，您可以继续使用徕卡 Q。

注意事项：

在第8和第9步时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

无视这个建议会对您的相机造成严重的损害！