



徕卡CL 安装说明 - 固件2.1

尊敬的用户，

在您的徕卡 CL 相机上安装固件 2.1，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 CL
更新版本	2.1
更新文件名	CL__21_.1fu

描述

版本	描述
2.1	<p><u>性能提升:</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ 新功能: 可以兼容全新的徕卡 FOTOS app 将您的智能手机与徕卡相机连接➤ 新功能: 为所有徕卡相机生成二维码 更易于将智能手机与徕卡相机匹配➤ 新功能: 可通过 FN 按钮一键连接 WLAN 无需通过 FN 按钮的子菜单连接 WLAN➤ 新功能: 调整 WLAN 名称及密码设定 取消设定 WLAN 名称和密码的子菜单。➤ 新功能: 取消模式设置的子菜单 取消了设置连接模式的子菜单。

请按照以下步骤安装新固件:

1. 将固件文件复制到 SD 储存卡的最上层。
2. 请务必关掉相机上的电源开关。
3. 将充满电的电池插入相机。如果电池没有完全充电，屏幕将不会显示更新过程。
4. 将 SD 储存卡插入相机，打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件。
5. 打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件。
6. 按“开始更新”并确认开始程序
7. 相机会引导您的当前个人配置。
8. 等待更新安装完成。
9. 完成后，请重新启动相机，注意不要退出 SD 卡。
10. 确认从 SD 卡中加载您的个人配置。

注意事项：

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

无视这条建议会对您的相机造成严重的损害！