



## 徕卡T（701型） 安装说明 - 固件1.9

尊敬的用户

在您的徕卡 T（701 型）上安装固件 1.9，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

### 更新内容

型号	徕卡 T（701 型）
更新版本	1.9 版
更新文件名	T701_190.TUF

### 描述

版本	描述
1.9	<p><b><u>性能提升:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>新功能：可以兼容全新的徕卡 FOTOS app</b> 将您的智能手机与徕卡相机连接</li><li>➤ <b>新功能：为所有徕卡相机生成二维码</b> 更易于将智能手机与徕卡相机匹配</li><li>➤ <b>新功能：可通过 FN 按钮一键连接 WLAN</b> 无需通过 FN 按钮的子菜单连接 WLAN</li><li>➤ <b>新功能：调整 WLAN 名称及密码设定</b> 取消设定 WLAN 名称和密码的子菜单。</li><li>➤ <b>新功能：取消模式设置的子菜单</b> 取消了设置连接模式的子菜单。</li></ul>

**请按照以下步骤安装新固件：**

1. 下载固件的更新版本，并双击 ZIP 文件解压缩。
2. 将固件文件复制到 SD 储存卡的最上层。
3. 请务必关掉相机上的电源开关。
4. 将充满电的电池插入相机。如果电池没有完全充电，屏幕将不会显示更新过程。
5. 将 SD 储存卡插入相机。
6. 打开相机，同时按下并释放视频按钮。
7. 出现固件更新屏幕，按 OK 键。
8. 徕卡 TL 将启动更新过程。固件更新时长约 90 秒。
9. 更新完毕后，请重新启动相机。

**注意事项：**

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

请勿在装配M镜头或转接环的情况下升级固件，可能会导致死机而产生损害。

**无视这两个建议会对您的相机造成严重的损害。**