

## 徕卡M10 安装说明 - 固件2.6.5.0

尊敬的用户

在您的徕卡M10相机上安装固件2.6.5.0，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

### 更新内容

型号	徕卡 M10
更新版本	2.6.5.0
更新文件名	M10-2.6.5.0-CUSTOMER.FW

### 概览

版本	描述
----	----

#### 性能提升：

- 2.6.5.0
- **新功能：可以兼容全新的徕卡 FOTOS app**  
将您的智能手机与徕卡相机连接
  - **新功能：为所有徕卡相机生成二维码**  
更易于将智能手机与徕卡相机匹配
  - **新功能：可通过 FN 按钮一键连接 WLAN**  
无需通过 FN 按钮的子菜单连接 WLAN
  - **新功能：调整 WLAN 名称及密码设定**  
取消设定 WLAN 名称和密码的子菜单。

➤ **新功能：取消模式设置的子菜单**

取消了设置连接模式的子菜单。

请按照以下步骤为您的徕卡 M 相机安装新固件：

将电池充电至 100%，并将电池插入相机。

1. 将新固件文件下载到您的计算机。
2. 准备好一张用于升级固件的 SD 卡：
  - a. 请确保该卡至少包含 200 MB 的空闲磁盘空间。
  - b. 建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。
  - c. 将新的固件文件下载到您的电脑中。
  - d. 将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
  - e. 正确地从计算机上退出 SD 卡。
3. 将 SD 卡插入相机，然后打开相机。
4. 打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件。
5. 按“是”确认并开始操作：
  - a. 在继续更新之前，请确认保存您的当前配置文件到 SD 卡上。
  - b. 等待更新安装完成。
  - c. 完成后，请重新启动相机，注意不要退出 SD 卡。
  - d. 请在第一次启动后，从 SD 卡中加载您的最新配置文件。
6. 更新流程完成。

**注意事项：**

正在运行更新时，请勿关闭您的相机或拔出电池或推出SD记忆卡。

**无视该建议会对您的相机造成严重损害！**