



徕卡 SL (601型) 固件安装说明

固件3.3

尊敬的用户，

在您的徕卡SL上安装固件3.0，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡SL (601型)
更新版本	3.3
更新文件名	601_33_.lfu

相关软件

SL 相机固件	3.3
Image Shuttle Win	3.6
Image Shuttle Mac	3.6
Lightroom Tethered Plugin Mac	1.2.0 b759
Lightroom Tethered Plugin Win	1.1.0 b760
徕卡 SL 3.0 应用程序	安卓 Google Play 应用程序商城 苹果IOS应用程序商城

免费注册后，该软件可在徕卡用户中心下载。

<http://owners.leica-camera.com/>

概览

版本	描述
3.3	<p>省电模式</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 新功能：在不使用电子取景器或任何操作元件的情况下，相机将在预设时间后进入“自动关机”状态。▪ 可将待机时间设定为3至10秒。 <p>自动回放</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 附加选项“快门释放”已添加到“自动回放”设置中▪ 选项'关闭'可以使相机在按下快门释放时不再显示自动回放。

徕卡 SL（601 型）固件安装

请按照以下步骤为您的徕卡 SL 相机和镜头安装新固件：
安装该 SL 固件，您的 SL 固件版本需为 2.0 或之后，此说明描述了更新步骤。

相机准备

1. 将电池充满电并装入相机。
2. 移出相机中所有存储卡。
3. 为安装准备新的存储卡：
 - a. 推荐将相机内的存储卡格式化。
 - b. 请确保存储卡至少有 200MB 的可用磁盘空间。
 - c. 将固件文件复制粘贴至存储卡的根目录中。
 - d. 将存储卡插入相机的卡槽。

相机新固件安装

- e. 打开相机。
 - f. 打开菜单/设置/相机信息/固件。
 - g. 点击“开始更新”并确认，开始安装；
 - h.
 - i. 相机将指导您备份当前的设置。
 - j. 请确保在更新前将您当前的设置保存至存储卡。
 - k. 更新安装完成前请耐心等待。
 - l. 重启相机；请勿弹出存储卡。
 - m. 请确保在首次启动时加载您上次的设置。
4. 更新完成。

镜头新固件安装

1. 将电池充满电并装入相机。
2. 在相机中安装镜头，启动相机。
3. 如有镜头固件更新，镜头更新程序将会自动开始。
4. 镜头更新程序将持续 10 分钟，请耐心等待。

注意：

在更新相机或镜头固件时，请勿关闭相机，请勿移除存储卡，请勿移除镜头。
如无视该建议，您的相机或将受到严重损坏。