

徕卡 M (240 型/M-P 240 型/ M-E 240 型) 固件安装说明

固件 2.0.6.0

尊敬的用户

在您的徕卡 M (240 型) 相机上安装固件 2.0.6.0，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 M (240 型/M-P 240 型/ M-E 240 型)
更新版本	2.0.6.0
更新文件名	M_240-2.0.6.0-CUSTOMER.FW

概览

版本	描述
2.0.6.0	➤ 漏洞 (BUG) 修复

请按照以下步骤为您的徕卡 M 相机安装新固件：

将电池充电至 100%，并将电池插入相机。

1. 将新固件文件下载到您的计算机。
2. 准备好一张用于升级固件的 SD 卡：
 - a. 请确保该卡至少包含 200 MB 的空闲磁盘空间。
 - b. 建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。
 - c. 将新的固件文件下载到您的电脑中。
 - d. 将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
 - e. 正确地从计算机上退出 SD 卡。
3. 将 SD 卡插入相机，闭合相机底盖。
4. 长按“INFO”键同时打开相机开关。
5. 更新过程需要 2 至 4 分钟完成，屏幕将会显示“正在加载…”。
6. 更新完成后屏幕信息将会消失。
7. 更新流程完成。

注意事项：

正在运行更新时，请勿关闭您的相机或拔出电池或推出 SD 记忆卡。

无视该建议会对您的相机造成严重损害！