



徕卡 S3 固件安装说明

固件 1.1

尊敬的用户，

在您的徕卡 S3 上安装固件 1.1，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 S3
更新版本	1.1
更新文件名	S3-1.1.0.0-CUSTOMER.FW

相关软件

SL 相机固件	1.1
Image Shuttle Win	3.7
Image Shuttle Mac	3.7
Lightroom Tethered Plugin Mac	2.1
Lightroom Tethered Plugin Win	2.1
徕卡 SL 3.0 应用程序	安卓 Google Play 应用程序商城 苹果 IOS 应用程序商城

免费注册后，该软件可在徕卡用户中心下载。

<http://owners.leica-camera.com/>

概览

版本	描述
1.1	<p>表现</p> <ul style="list-style-type: none">提升了整体成像质量以及在长曝光，高 ISO 设置下的白平衡表现。 <p>BUG 修复</p> <ul style="list-style-type: none">ISO 值 25000 和 50000 在回放模式中可以正确显示。在程序模式 (P-mode) 下，自动 ISO 可以正常工作。校正：在实时取景模式下的 ISO 范围。

徕卡 S3 固件安装

请按照以下步骤为您的徕卡 S3 相机和镜头安装新固件：

相机准备

1. 将电池充满电并装入相机。
2. 移出相机中所有存储卡。
3. 为安装准备新的存储卡：
 - a. 推荐将相机内的存储卡格式化。
 - b. 请确保存储卡至少有 **200MB** 的可用磁盘空间。
 - c. 将固件文件复制粘贴至存储卡的根目录中。
 - d. 将存储卡插入徕卡 S3 的相应卡槽。

相机新固件安装

4. 确认安装：
 - a. 相机将指导您完成更新。
 - b. 更新完成后重启相机。
5. 更新完成。

注意：

在更新相机或镜头固件时，请勿关闭相机，请勿移除存储卡，请勿移除镜头或电池。相机更新过程中请勿安装多功能手柄。

如无视该建议，您的相机或将受到严重损坏。