



徕卡 CL 固件安装说明

固件 2.2

尊敬的用户，
在您的徕卡CL上安装固件2.2，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 CL
更新版本	2.2
更新文件名	CL_22_.lfu

概览

版本	描述
2.2	<p>可与未来推出的L-Mount 镜头兼容</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 本次固件升级在镜头兼容性方面进行了提升，兼容所有徕卡以及L-Mount联盟合作伙伴（松下和适马）在当下，和未来推出的L卡口镜头。

固件安装步骤

请按照以下步骤为您的徕卡CL 相机和镜头安装新固件：

1. 将固件文件复制到SD存储卡的最上层。
2. 请务必关掉相机上的电源开关。
3. 将充满电的电池插入相机。如果电池没有完全充电，屏幕将不会显示更新过程。
4. 将SD存储卡插入相机，打开主菜单/相机信息/相机固件。
5. 打开菜单/设置/相机信息/固件。
6. 点击“开始更新”并确认，开始安装；
7. 相机将指导您备份当前的设置。
8. 更新安装完成前请耐心等待。
9. 完成后，重启相机：请勿弹出存储卡。
10. 请确保在首次启动时加载您上次的设置。
11. 更新完成。

注意：

在更新相机或镜头固件时，请勿关闭相机，请勿移除存储卡，请勿移除镜头。

如无视该建议，您的相机将受到严重损坏！