



徕卡CL固件安装指南——固件3.1

尊敬的用户，

在您的徕卡 CL 上安装固件 3.1，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

升级内容

型号	徕卡 CL
升级版本	版本 3.1
更新文件名称	CL___31_.lfu

描述

版本	描述
3.1	<p>性能提升：</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 自动对焦/曝光锁定添加到功能菜单 自动对焦/曝光锁定功能可以让您分别设定对焦和曝光值，以便更好地构图拍摄。➤ 视频添加了手动曝光模式 您可以在录制视频的过程中选择并改变光圈大小。➤ 在手动对焦模式下，实时取景可根据自定义区域对焦进行放大 手动对焦的同时更便于构图。➤ 对焦峰值感知添加至菜单 现有两种对焦峰值感知模式供您选择。➤ 不同自动对焦模式下的触屏自动对焦开关 无论在何种自动对焦模式下，触屏自动对焦功能都可以随意激活或关闭（除了多域对焦以及人脸探测识别）。

- **电子取景器亮度调整功能添加至菜单**
电子取景器亮度现在有 10 档可供调节。
- **移除了 4K 视频的文件大小限制**
之前 4K 视频文件最大限制为 4GB，现在该限制已被移除
- **自动 ISO 行为**
全新自动 ISO 可以优先形成更精确的曝光。
- **原菜单中的“WLAN”功能更名为“Leica FOTOS”**
- **L-Mount 镜头可以通过独立镜头更新文件进行更新升级**

固件安装步骤：

1. 将固件文件复制到 SD 卡的最上层。
2. 请务必关掉相机上的电源开关。
3. 将充满的电的电池插入相机。如果电池没有完全充电，屏幕将不会显示更新过程。
4. 将 SD 储存卡插入相机。
5. 打开菜单/主菜单/相机信息/固件
6. 点击“开始更新”并确认，开始安装。
7. 相机将指导您备份当前的设置。
8. 更新安装完成前请耐心等待。
9. 完成后，重启相机；请勿弹出储存卡。
10. 请确保在首次启动时加载您上次的设置。

注意：

在更新相机或镜头固件时，请勿关闭相机，请勿移除存储卡，请勿移除镜头。
如无视该建议，您的相机将受到严重损坏！