

徕卡 M10-R 固件安装说明

固件 10.20.27.20

尊敬的用户，
在您的徕卡 M10-R 上安装固件 10.20.27.20，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

更新内容

型号	徕卡 M10-R
更新版本	10.20.27.20
更新文件名	M10-R-10.20.27.20 -CUSTOMER.FW

概览

版本	描述
----	----

版本	
10.20.27.20	对焦峰值 在低光环境下更好地呈现对焦峰值。

请按照以下步骤为您的徕卡 M10-R 相机和镜头安装新固件：

将电池充满电并装入相机。

1. 将固件更新文件下载到您的电脑上。
2. 为安装准备新的储存卡：
 - a. 请确存储卡至少有 200MB 的可用磁盘空间。
 - b. 推荐将相机内的存储卡格式化。
 - c. 将固件更新文件下载到您的电脑上。
 - d. 将固件文件复制粘贴至存储卡的根目录中。
 - e. 从电脑弹出 SD 卡。
3. 将存储卡插入相机的卡槽并开机。
4. 打开主菜单 / 相机信息 / 相机固件
5. 按“是”确认并开始操作；
 - a. 在继续更新之前，请确认保存您的当前配置文件到 SD 卡上。
 - b. 等待更新安装完成 **(请注意：更新过程最多可能需要 10 分钟完成)**
 - c. 完成后，请重新启动相机，注意不要退出 SD 卡
 - d. 请在第一次启动后，从 SD 卡中加载您的最新配置文件。
6. 更新完成。

注意事项:

正在运行更新时，请勿关闭您的相机或拔出电池或推出 SD 记忆卡。.

无视该建议会对您的相机造成严重损害!