



LEICA CINE PLAY 1 PLUS



即拍即投功能

Quick Start Guide


简要操作说明书

使用以下任意一种方式将您的摄影作品传输至Cine Play 1 Plus:

1 USB传输



打开“我的相册”，点击“本地相册”-“+”图标；




通过徕卡Cine Play 1 Plus机身背后的USB Type A接口, 连接U盘、移动硬盘、读卡器等设备, 选取目标文件夹上传图片*, 子文件夹中的文件不会被导入。

本地相册的容量为30GB。

*目前Cine Play 1 Plus支持将选取的文件夹内的所有图片上传。2025年12月31日, V2.0版本上线后, 将支持选取单张图片上传。

2 手机无线传输至云端



打开“我的相册”，点击“云相册”-“+”图标；



使用微信扫描二维码，通过“聚好看”小程序选取手机相册中的图片*，上传至“云相册”，轻松存储和浏览您的照片，每次可上传至多9张照片。上传后图片将即时显示在徕卡Cine Play 1 Plus的投影上。

注册用户可享5GB的云相册容量。

*首次使用小程序需免费注册，注册完成后即可上传图片，图片将存储在“聚好看”云端。
两种上传方式均支持以下格式：.jpeg、.jpg、.jpe、.png、.bmp、.gif、.jps、.mpo

3 收藏图片和自定义相册封面

选取已上传的图片，点击菜单键-“收藏”，就会显示在“收藏”文件夹里。
打开图片，点击菜单键-“更多”-“设置为封面”，即可自定义“我的相册”封面。