



## 徕卡TL2安装说明 – 固件1.4

尊敬的用户：

在您的徕卡TL2上安装固件1.4，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

### 更新内容

型号	徕卡 TL2
更新版本	版本 1.4
更新文件名	TL2_1400.zip TL2_1400.LFU

### 描述

版本	描述
1.4	<p><b>性能提升:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 新菜单选项：LCD /取景器设置选择 屏幕上与取景器中出现的画面将完全一致。现在，用户可以随时按照需要调整画面上出现的拍摄信息。</li><li>➤ 新菜单选项：可自定义功能的左拨盘 可通过点击显示屏上左拨盘图标使用额外的功能。这些功能均可自定义设置。用户可以从 13 个功能中选择 6 个进行设置。</li><li>➤ 新菜单选项：顶部 FN 按键更多功能 相机顶部的 FN 按键现在可以有更多功能设定，用户现在可以从 6 个功能中选择 1 个功能来设置。</li><li>➤ 新菜单选项：电子快门选项 用户现在可以选择电子快门关闭，始终开启，或扩展到机械快门。</li><li>➤ 自动对焦模式下的对焦峰值 在自动对焦模式中，用户可通过使用手动对焦环来进行手动对焦。升级固件 1.4 版本</li></ul>

后，可实现峰值对焦。

- M-/R-镜头的对焦峰值  
通过 M-L 转接环，使用 M/R 镜头，可实现对焦峰值。
- 视频录制中的曝光度调整  
在视频录制期间，可以通过左拨盘调节曝光值。
- 在 EVF 取景器观看图像时启用放大功能。  
在 EVF 取景器中观看图像时，用户可以旋转右拨盘进行放大。
- 在使用评级功能时可启用缩放  
在对单张图像进行评级功能中，通过右拨盘实现放大/缩小功能。
- 视频：视频分辨率的更多选择  
4K 30fps, 全高清 30fps, 全高清 60fps, 高清 60fps, 慢动作 120fps
- 改善 TL 镜头的色差
- 改善自动对焦的精准与速度

**请按照以下步骤安装新固件：**

1. 下载固件的更新版本，并双击 ZIP 文件解压缩。
2. 将固件文件复制到 SD 存储卡的最上层。
3. 请务必关掉相机上的电源开关。
4. 将充满电的电池插入相机。如果电池没有完全充电，屏幕将不会显示更新过程。
5. 将 SD 存储卡插入相机。
6. 打开相机，同时按下并释放视频按钮。
7. 出现固件更新屏幕。按 OK 键。
8. 徕卡 TL2 将启动更新过程。固件更新时长约为 90 秒。
9. 更新完毕后，请重新启动相机。

**注意事项：**

正在更新运行时，切勿关闭您的相机或拔出电池或退出SD记忆卡。

请勿在装配M镜头或转接环的情况下升级固件，可能会导致死机而产生损害。

**无视这两个建议会对您的相机造成严重的损害！**