



徕卡Q2 固件安装指南——固件1.1

尊敬的用户，

在您的徕卡Q2上安装固件1.1，将为您的相机添加额外功能并提升相机表现。

升级内容

型号	徕卡 Q2
升级版本	1.1
更新文件名称	Q2_11_.lfu

概览

版本	描述
----	----

1.1

- **DNG文件记录**
超高速连拍模式生成的DNG文件现在可以通过Adobe软件解码。
- **快速拍摄模式+外置闪光灯**
在快速拍摄模式（高/中/低速）下，可多次触发外置闪光灯（次数取决于闪光灯的性能）。
- **通过Leica FOTOS下载照片**
通过Leica FOTOS下载的照片过程更加稳定，另外远程唤醒相机时，光圈数值也会相应显示。
- **图像序列菜单下的间隔拍摄功能**
在“仅JPG格式”的设置下，可以在1秒的间隔拍摄模式下进行拍摄并且不失帧。另外，在“生成DNG+JPG”的设置下间隔拍摄模式的表现也得到了提升。（注：为了确保所有的照片（DNG+JPG）能够成功保存，请使用写入间隔时间长于2秒的SD储存卡。）

请按照以下步骤为您的徕卡Q2安装新的固件:

将电池充电至 100%，并将电池插入相机。

1. 将新固件文件下载到您的计算机。
2. 准备好一张用于升级固件的 SD 卡：
 - a. 请确保该卡至少包含 60 MB 的空闲磁盘空间。
 - b. 建议在升级之前，在相机内，将卡片格式化。
 - c. 将固件文件复制到 SD 卡的根目录中。
 - d. 将SD卡从电脑中弹出。
3. 将SD卡插入相机后启动相机。
4. 打开菜单/主菜单/相机信息/固件。
5. 点击“开始更新”并确认，开始安装。
 - a. 请在进行更新前将相机文件备份至SD卡。
 - b. 更新安装完成前请耐心等待。
 - c. 完成后，重启相机；请勿弹出储存卡。
 - d. 请确保在首次启动时加载您上次的设置。
6. 固件更新完成。

注意：

在更新相机或镜头固件时，请勿关闭相机，请勿移除存储卡，请勿移除镜头。

如无视该建议，您的相机将受到严重损坏！