



LEICA Q

固件更新

固件

| 相机型号 | 固件版本 |
|----------|-------|
| Leica Q3 | 2.0.1 |

改进

- 使用“Leica FOTOS Cable”，数据传输速度显著提高
- 新的视频格式默认设置 (MP4、4K、29.97fps/L-GOP/100Mbps/4:2:0-8bit SD和HDMI/H.264)：确保拍摄的视频可以通过Leica FOTOS下载并在移动设备上播放。
- 改进连续拍摄的播放效果：
这样就可以以连拍 - 2 fps / 14 bit / AF和连拍 - 4 fps / 14 bit / AF的速度进行连续预览。
- 在实时取景模式下，现在会显示低光照条件下从AFd自动切换到AFs的信息
- 开机速度明显加快
- 在实时取景模式下轻按快门按钮 (按至第一个按压点)，播放质量明显改进
- 修正固件中的错误



可通过下列链接下载详细的使用说明书：

www.leica-camera.cn/service-support/support/download.html

在以下链接注册可免费预订印刷成册的详细使用说明书：

www.order-instructions.leica-camera.com

固件更新

Leica始终致力于相机的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。

如果您的相机已经注册，您将获取到Leica的所有更新信息。

固件更新的安装可以通过两种不同的方式完成。

- 通过Leica FOTOS应用程序
- 直接通过相机菜单

如需确认安装了哪种固件版本

- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
 - 将显示当前固件版本。

有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及使用说明书中所列的规格的变更和补充的信息，请浏览我们网站的“客户专区”：

<https://club.leica-camera.com>

执行固件更新

中断正在进行的固件更新，可能会导致设备的严重损坏和无法修复！

因此，在固件更新期间，您需要特别注意以下提示：

- 不要关闭相机！
- 请勿取出存储卡！
- 请勿取出电池！
- 请勿卸下镜头！

提示

- 如果电池充电不足，则显示警告信息。在这种情况下，请先为电池充电，然后重复上述操作。
- 在**相机信息**子菜单中，您会找到更多的设备和特定于国家/地区的许可标志和编号。

准备工作

- ▶ 充满电并装入电池
- ▶ 删除存储卡中的所有固件文件
 - 建议备份存储卡上的所有记录，然后在相机中将其格式化。
(注意：数据丢失！格式化存储卡时，卡上所有的数据都将丢失。)
- ▶ 下载最新的固件
- ▶ 保存至存储卡
 - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层（而不是子目录中）。
- ▶ 将存储卡插入相机
- ▶ 开启相机

更新相机的固件

- ▶ 进行准备
- ▶ 在主菜单中选择[相机信息](#)
- ▶ 选择[固件](#)
- ▶ 选择[开始更新](#)
 - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
- ▶ 检测版本信息
- ▶ 选择[是](#)
 - 对话框[是否将配置文件保存到SD卡上？](#)出现。
- ▶ 选择[是](#)
 - 更新自动开始。
 - 期间，下方的状态LED会闪烁。
 - 成功操作后出现一个相应的提示信息，要求重新启动。
- ▶ 关闭并再次开启相机

提示

- 重启后必须重新设置日期&时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。

自动切换对焦模式

为了在低光照条件下实现可靠的对焦, Leica Q3可以自动将自动对焦模式从AFc切换为AFs。先前选择的自动对焦模式将在菜单中更改。

拍摄时使用的自动对焦模式显示在顶栏。



